

保証書 GUARANTEE

商品名	
お客様 ご氏名 様 ご住所 TEL	
お買上年月日	お買上日より1年間
販売店 住所 店名 印	

※必ず各欄の記入・捺印をお確かめの上、大切に保管してください。
本書は再発行いたしません。
※本書は日本国内のみ有効です
This guarantee is valid only in Japan
※本保証書は保証規定により無料修理を保障するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

◎保証について

- 保証期間内に適正な使用状態で、万一故障した場合には保証書をお返しお買上の店にお持ちください。
 - 保証内容は保証書に記載した通りです。
 - 弊社では通常3年を基準に修理用機能部品を保有しております。
※修理用機能部品とは部品の機能を維持するのに不可欠な時計本体の部品です。
- ただし、この商品は、オリジナル部品ですので、ガラス、枠、文字板、針、その他付属品などは一部代替部品を使用させていただくこともありますのでご了承下さい。

株式会社 フォーカス・スリー
〒170-0013東京都豊島区東池袋2-60-2(909)
TEL.03-5992-6175 FAX.03-5992-6174

取扱説明書・保証書付

ご使用方法

このたびはクオーツアラーム時計をお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる前にこのご説明をよくお読みになりいつまでもご愛用ください。

1) 時計の動かし方

- 電池の枠にはさんである紙をはずし、電池ホルダーに図示されているように取付けてください。
- ⊕ ⊖ をまちがわないように入れてください。正しく入れますと時計は動きだします。

2) 時計の合わせ方

- ケース裏面、左側 √ のツマミを矢印方向に回し、時計を合わせてください。
- 時計回りと逆方向に時分針を回した場合、アラーム目安針が時計と一緒に回りますが品質上の問題はありません。

3) 目覚し指示の合わせ方

- 裏面右側 ⊕ のツマミを矢印方向 ⊕ に回し、ご希望の時刻に目覚し指示を合わせてください。

4) 目覚しのセットの仕方

- 目覚ましセット・スイッチを ⊕ の方向に押し上げてください。
- ⊕ の方向に押し下げると目覚ましブザーは止まります。
- 目覚ましを使わない時は、セット・スイッチを下げておいてください。この位置にしないと、1日2回ブザーが鳴り電池が早くなくなります。

※ 永らくご愛用いただくために

- 電池は1年に1回お取り替えください。電池は単3 (信用あるメーカー) をご使用ください。時計をご使用にならない時は必ず電池をはずして保管してください。
- 湿度の高い場所又は直射日光の当る場所に置くことはお控えください。

- 電池寿命/約1年、単3マンガン電池
- ムーブメント精度/平均月差±20秒
- 使用温度範囲/0℃～+50℃

◎保証規定

この商品をご使用中、正常なご使用状態で自然故障を生じた場合は、下記保証規定により、1年間無料修理をいたします。

●保証の対象となる部分

電気回路部品、機械部品及び外装部品。
但し、ご使用中に生じる、小傷、汚れなどによる外観上の変化は除く。

●保証の態様(方法)

修理調整を原則といたします。修理の際、ガラス、枠、その他付属部品などは一部代替部品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。

●保証を受けるための条件(手順)

修理、調整の際は必ず現品に保証書をお返しお買上店にご持参ください。

●保証の適用除外

保証期間中でも次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
誤ったご使用、お客様ご自身による修理及び改造または、お取り扱いの不注意による故障。
本保証書の提示がない場合。
本保証書に商品名、販売店名、お買上年月日のご記入がない場合、あるいは字句を訂正された場合。
天災、火災、震災による故障。

お買上年月日	修理年月日	症状	修理内容	責任者印
・	・	・	・	・
・	・	・	・	・